

Handleiding AK 30 PS Sec voor de 14/24/25/30/35/60 secondenset.



AK30PS bedieningskoffer

Sluit de AK30PS bedieningskoffer aan op het lichtnet. Sluit de schotklokken (displays) en de claxon op de AK30PS eenheid aan.

- Toets 'preset' : secondenklok gaat aflopen vanaf de ingestelde tijd. (24/25/30/35 sec.). de ploeg in balbezit wordt weergegeven.
- Toets 'P14' : reset naar 14 seconden.
- Toets 'start/stop' : start/stopt de klok.
- Toets 'blank' : het display gaat uit, de leds doven, de klok stopt
- Toets 'wijzig' : na stoppen van de klok kan de tijd gewijzigd worden door te drukken op wijzig, gevolgd door het aantal seconden.
- Toets 'Sign' : claxon gaat af.

De hierna beschreven toetsen werken alleen als de klok gestopt is:

- Toets 'mode' : de set wordt ingesteld op de volgende gebruiksmode., respectievelijk aftellend vanaf 24 sec, 25 sec, 30 sec of 35 sec en optellend van 0 tot 60 sec. In de 60 sec. mode kan de set gebruikt worden voor interval-trainingen. de klok laat dan de seconden van een tijd klok zien.
- Toets 'wijzig' : door hierna cijfers in te toetsen kan de tijd gecorrigeerd worden.